



## EINBAUANLEITUNG FÜR GREENGABION

Unsere Einbauhinweise entsprechen dem allgemeinen Stand der Technik für Gabionen gemäß der“ Empfehlung für Planung und Bau von Gabionen“ der FLL-Bonn. Sonderbauweisen, insbesondere Abweichungen zu den genannten Richtlinien/Normen sind von planender Seite festzulegen und mit dem Auftraggeber abzustimmen.

**Anwendungsbereiche:** Gabionen in Garten- und Landschaft; freistehend; Böschung bis 1 m; nicht stapelbar  
**Werkzeug:** Handschuhe; Wasserwaage; Schaufel  
**Material:** GreenGabion Typ: 50/100/150  
**Füllvolumen:** GreenGabion Typ 50 = ca. 180 ltr; Typ 100 = ca. 360 ltr; Typ 150 = ca. 550 ltr  
**Füllmaterial:** Rundkies/Schotter ab ca. 16 mm

1. Drücken Sie die miteinander befestigten Gitter über die Stirnseiten (1) bis zu einer Breite von ca. 50 cm zusammen. Bitte beachten Sie, das die oberen und unteren nach innen gekanteten Ränder scharfkantig sind
2. Stecken Sie die ca. 100 cm lange Längsanker (2) mit dem unten angegebenen Abstand vom oberen/unteren Rand durch die Streckgitter der Stirnseite. Führen Sie nun das Ende des Längsankers (3) durch die Maschen der gegenüberliegenden Stirnseite. Beide Gitterseiten werden durch die Haken miteinander verbunden.

GABIONENTYP	ANZAHL Längsanker + Queranker	ABSTAND von oben/unten	ANZAHL Längsanker + Queranker	ABSTAND mittig	ANZAHL Längsanker + Queranker	ABSTAND von oben/unten
GreenGabion 50	2 + 2	10 cm	0	0	0	0 cm
GreenGabion 100	2 + 2	10 cm	1 + 1	45 cm	0	0 cm
GreenGabion 150	2 + 2	10 cm	0	0	2 + 2	45 cm

3. Die ca. 50 cm langen Queranker (4) jeweils im gleichen Abstand mittig vom Streckgitter bis zum anderen Streckgitter (5) auf der gleichen Höhe des Längsankers durchstecken.
4. Stellen Sie nun die Gabione auf und befüllen Sie diese mit einem Füllmaterial (Korngröße Ø 16-32 oder größer).

